



ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- Выключатель DA2–BTN не должен быть подключен к сети. Он питается непосредственно от линии DALI.
- Входные переключатели DA2–SA (↓ B) должны быть подключены непосредственно к выключателю DA2–BTN. Они должны быть безвольтовыми контактами и не должны подключаться к сети.
- Линия DALI не является SELV. С ней следует обращаться как с сетью низкого напряжения и обращаться с теми же мерами предосторожности и с правилами монтажа



ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

на адаптер подключения датчиков

DA2–SA

2020

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Dongguan Evolt Electronics CO, Ltd.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Совместимость с DALI-2
- Подключает к системе DALI-2 датчик, рассчитанный на работу в сети.
- Подходит для прикладного контроллера DALI.
- Соответствует стандарту IEC 62386-303.
- Возможность подключения до 32 устройств на одну линию DALI
- Питание напрямую от линии DALI, отдельное питание не требуется.
- Малый форм-фактор для установки в существующие корпуса.
- Доступно обновление в соответствии с изменениями в стандартах DALI.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	По шине DALI
Потребление тока	5A
Входное напряжение	220-240В ~ 50 Гц
Рабочая температура	-0...+45 °С
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Пластик

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ

